



SCANLAB License Upgrade Tool

SCANLAB bietet verschiedene Programme an, die durch einen Software-Schutz, einen USB-Dongle, gegen unautorisierten Mehrfachgebrauch geschützt werden:

- CALsheet
- laserDESK
- DrillControl
- SCANalign
- syncAXIS
- tuneWizard

Der Dongle, der zusammen mit der Software ausgeliefert wird, wurde von SCANLAB für die entsprechende Software und den bestellten Funktionsumfang konfiguriert. Um die volle Funktionalität der Software freizuschalten, muss der Dongle in einem USB-Anschluss des PCs stecken, auf dem die Software verwendet wird.

Das License Upgrade Tool dient dazu, den Dongle für folgende Zwecke neu zu konfigurieren:

- Bei Software-Upgrades auf eine neue Programmversion muss der Dongle an die neue Version angepasst werden. Die Software-Upgrades können teilweise über die SCANLAB Website durchgeführt werden (laserDESK).
- Für Programme, für die es verschiedene Editionen mit unterschiedlichem Funktionsumfang gibt, kann der Dongle für weitere Funktionen freigeschaltet werden (laserDESK und SCANalign).
- Für Programme, deren jeweilige Ausführung eine Lizenz verbraucht, kann der Dongle mit weiteren Lizenzen aufgeladen werden (CALsheet, tuneWizard).
- Werden verschiedene SCANLAB-Programme auf einem Rechner installiert, so kann ein Dongle für mehrere/weitere Programme freigeschaltet werden.

HINWEIS:

Da die Dongles mit einer Seriennummer versehen sind, kann ein Upgrade immer nur für einen Dongle durchgeführt werden. Das Erzeugen der Lizenz-Upgrade-Anfrage-Datei sowie die Ausführung des Upgrades (Einlesen der Lizenz-Upgrade-Datei) muss mit dem selben Dongle durchgeführt werden.



Mit dem License Upgrade Tool lässt sich eine Neukonfiguration des Dongles ganz leicht in zwei Schritten durchführen:

Eine Upgrade-Anfrage-Datei erzeugen

Um eine Lizenz-Upgrade-Anfrage-Datei zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie den Dongle in einen beliebigen USB-Anschluss Ihres PC.
2. Starten Sie das License Upgrade Tool.
3. Klicken Sie die Schaltfläche {Create Request}.
Die (*Windows-Standard-*)Dialogbox 'Speichern unter' erscheint.
4. Geben Sie einen Dateinamen ([Name].xml) ein und wählen Sie einen Pfad aus.
5. Klicken Sie auf {Speichern}.
Die Datei wird umgehend erzeugt und eine Erfolgsmeldung wird angezeigt.
6. Bestätigen Sie die Meldung mit {OK}.

Senden Sie anschließend die Lizenz-Upgrade-Anfrage-Datei mit Angabe der gewünschten Konfiguration an SCANLAB.

Ein Dongle-Upgrade durchführen

Kopieren Sie die Lizenz-Upgrade-Datei, die Sie von SCANLAB bekommen haben, vor dem Dongle-Upgrade in ein beliebiges Verzeichnis auf Ihrem PC oder Netzwerk.

Um ein Dongle-Upgrade durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie den Dongle in einen beliebigen USB-Anschluss Ihres PC.
2. Starten Sie das License Upgrade Tool.
3. Klicken Sie die Schaltfläche {Dongle Upgrade}.
Die (*Windows-Standard-*)Dialogbox 'Öffnen' erscheint.
4. Wählen Sie die Upgrade-Datei aus und bestätigen Sie mit {Öffnen}.
Der Dongle wird umgehend beschriftet und eine Erfolgsmeldung wird angezeigt.
5. Bestätigen Sie die Meldung mit {OK}.

Führen Sie nach dem Dongle-Upgrade gegebenenfalls einen Neustart des Programms aus, um die freigeschaltete Version oder die freigeschalteten Funktionen anwenden zu können.